



CEILING BRACKET

CB1

MANUEL D'INSTALLATION: 090003-2883E700

MANUEL D'INSTALLATION

- Assurez-vous de lire attentivement ce manuel d'installation ainsi que le mode d'emploi fourni avec le haut-parleur avant de procéder à l'installation et de connecter les câbles.
- Si vous utilisez des méthodes d'installation ou des pièces non standard qui ne sont pas spécifiées dans ce manuel d'installation, des accidents ou des blessures risqueront de s'ensuivre.
- Pour installer l'enceinte sur laquelle ce produit est installé, un savoir-faire et des techniques spéciales sont nécessaires. Veuillez absolument à confier les travaux d'installation à un technicien qualifié.
- Le concours de deux personnes ou plus est indispensable pour effectuer les travaux d'installation de l'enceinte.

Une fois les travaux d'installation terminés, veuillez à conserver ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pour le technicien d'installation:

Une fois tous les travaux d'installation et de connexion terminés, veuillez remettre ce manuel d'installation au client. Les vis d'installation utilisées pour installer le support et les fils au plafond ne sont pas fournies avec ce produit. (Diamètre du trou d'installation du support: 7 mm)

Table des matières

Outils utilisés	2
Accessoires	2
Pour utiliser ce produit en toute sécurité	3
Précautions d'utilisation	3
Installation	4

FRENCH

DENSO TEN

Outils utilisés


Avant d'entreprendre les travaux d'installation, préparez les outils suivants.




• Clé Allen (grande)
(Fourni avec le haut-parleur)




• Clé Allen (petite)
(Fourni avec le haut-parleur)



• Poinçon
(ou perceuse)



• Tournevis
(pointe cruciforme)



• Ciseaux



• Ruban
(Ruban en papier ou équivalent)



• Vis
(pour installer le support au plafond) X3 pces ou plus



• Vis
(pour fixer le fil d'empêchement de chute au plafond) X1

Accessoires

Avant d'entreprendre l'installation, vérifiez la présence de tous les accessoires suivants.
Les vis d'installation au plafond ne sont pas fournies.


Composants du CB1



① Entretoise X1



② Support X1



③ Fil d'empêchement de chute X1



④ Vis (à tête ronde M5×8) X4



⑤ Vis (TD510/TD510 MK2 pour les fils) (à tête ronde M4×8) X1



⑥ Vis (TD508 II pour les fils) (à tête ronde M5×8) X1



⑦ Vis (TD508 MK3 pour les fils) (à tête ronde M5×12) X1



⑧ Rondelles (TD508 MK3 pour les fils) X1

Pour utiliser ce produit en toute sécurité

Les symboles d'AVERTISSEMENT et de PRÉCAUTION suivants sont utilisés dans tout ce manuel et sur le produit. Ces symboles donnent à l'installateur et aux utilisateurs des informations de sécurité importantes pour éviter tout risque de blessures corporelles et de dommages au produit. Veuillez donc vous familiariser avec ces symboles et leurs informations associées avant de lire les instructions de montage de ce manuel.



Avertissement

Ce symbole d'"Avertissement" indique une situation dans laquelle des manipulations incorrectes risquent d'entraîner des blessures graves ou mortelles.



Précaution

Ce symbole de "Précaution" indique une situation dans laquelle des manipulations incorrectes risquent d'entraîner des blessures corporelles, ou seulement des dommages matériels.



Conseil

Ce chapitre contient des informations pouvant aider à éviter d'éventuels problèmes et dommages à l'unité, ainsi que d'autres informations utiles.



Avertissement

- Si vous installez cet appareil très haut au-dessus du plancher, veillez à ce qu'il soit fixé correctement à sa place. Si vous ne le fixez pas correctement, il risquera de tomber et de blesser quelqu'un.
- Vérifiez la structure de l'emplacement d'installation pour vous assurer que les matériaux utilisés sont assez solides pour supporter le poids combiné de l'enceinte et du support de montage au plafond. Si l'installation n'est pas assez solide, l'enceinte pourrait tomber en raison des vibrations, et des blessures graves risqueraient alors de s'ensuivre.
- Les pièces fournies telles que les fils sont fournies comme mesure de sécurité pour empêcher toute chute de l'enceinte après qu'elle a été installée. Veillez à fixer ces fils pour assurer la sécurité. Si vous négligez de faire ceci, les vis pourraient se desserrer en raison des vibrations, et l'enceinte risquerait alors de tomber et de causer des blessures graves.



Précaution

- Ce produit est un support de suspension pour haut-parleur conçu exclusivement pour les modèles TD508MK3/TD510MK2 et TD508 II/TD510 (production interrompue). Ne l'utilisez pas dans d'autres buts, sinon il pourrait tomber en raison de l'installation inadéquate et des blessures risqueraient de s'ensuivre.
- Ne laissez pas tomber ce support ou ne le faites pas traîner par terre lorsque vous le montez ou que vous le transportez. Si vous le renversez ou le faites traîner par terre, vous risquez de blesser quelqu'un ou d'abîmer le plancher.
- Ne montez pas sur le produit ou ne vous y suspendez pas. Faites particulièrement attention si des enfants sont présents à proximité. Si vous négligez de faire ceci, l'enceinte risquera de tomber ou de se renverser et de blesser gravement quelqu'un.
- Après avoir installé l'enceinte, vérifiez régulièrement si le support d'angle et le support d'enceinte ne sont pas desserrés, et resserrez-les si nécessaire par mesure de sécurité.

Précautions d'utilisation

- Ce produit est un support de suspension au plafond pour les enceintes. Ne l'utilisez pas dans d'autres buts.
- L'enceinte est lourde; faites attention lorsque vous la manipulez.
- Veillez à ce que l'enceinte ne tombe pas de ce produit.
- Utilisez un chiffon doux imbibé de détergent neutre pour essuyer l'enceinte si elle est sale. Pour nettoyer ce produit, n'utilisez pas de solvants liquides tels que de l'alcool ou du diluant.

Installation

Pour plus d'informations sur la méthode d'installation, se reporter au mode d'emploi inclus avec le TD508MK3/TD510MK2.

Pour le TD508 II/TD510 (production interrompue), télécharger le mode d'emploi depuis notre site internet.

URL: <http://www.eclipse-td.com/uk/>

[Support] → [Brochures/Manuals Download] → [Manuals] → [CB1(for TD508 II · TD510)]